

Bedste

頂創資訊

HD3311 綜合型 USB/硬碟拷貝機 使用說明

本產品使用之聲明

本產品僅供使用者作為資料備份存檔之用，使用本產品時請依著作權法之相關規定為之。任何未經著作財產權人同意或授權之重製行為，除有合理使用之情形外，均屬違法，應由行為人自負一切法律責任。概與本公司無關，特此聲明。

本產品之有限責任聲明

授權人 頂創資訊有限公司(以下稱本公司) 茲僅保證本授權產品係以被授權人(以下稱貴用戶) 購買本授權產品之現狀授權使用，除中華民國法律強制規定外，本公司不就有關本授權產品之適售性或本授權產品之毫無缺陷或本授權產品符合特定目的之使用為任何明示或默示的擔保；貴用戶使用本授權產品，因不可歸責於本公司之事由所發生之營運風險或其他損失，本公司概不負責；貴用戶一旦購買使用本授權產品，即表示貴用戶接受本聲明內容並同意受其約束。

章節 1 .基本操作

1 操作說明

本系統操作共有四個按鍵，分別是 ◀、▶、OK、ESC 鍵，可使用 ◀、▶ 選擇所要執行的功能選項，使用 OK 鍵執行所選取的功能選項，使用 ESC 鍵取消所選取的功能選項。

◀ ：上一個選項

OK ：確定，執行或進入此功能選項

▶ ：下一個選項

ESC ：取消，退回到上一層功能選項

橘燈：代表硬碟電源通電中

綠燈：閃爍代表進行中，恆亮代表完成

紅燈：代表失敗

強制中斷：長按 ESC 鍵可強制中斷拷貝動作

2 液晶顯示幕為 繁體中文顯示，系統會透過液晶顯示幕顯示功能選項及相關訊息。

章節 2 .各項功能說明

1 複製硬碟

將 來源硬碟 或 USB 的內容資料直接對拷到 目標硬碟 或 USB 上。

將 來源硬碟 或 USB 與 目標硬碟 或 USB 接上拷貝機後，按下 **OK** 鍵即自動開始進入拷貝流程。先進行分析 來源 的內容，分析完成後便自動開始進行拷貝動作，拷貝動作進行中，液晶顯示幕會顯示出拷貝的資料容量，拷貝的進度，及硬碟壞軌數量，待所有拷貝動作完成後會顯示複製完成。

2 比對硬碟

比對硬碟功能是針對複製完成的 目標硬碟或 USB 與 來源硬碟或 USB 做內容資料比對的動作，比對確認由 來源硬碟或 USB 複製到 目標硬碟或 USB 後的內容資料是否正確一致。

此項比對是將硬碟內的資料完全比對，以確保 目標硬碟或 USB 與 來源硬碟或 USB 完全相同。

3 複製並比對硬碟

複製並比對硬碟功能是將複製與比對硬碟兩項功能加在一起，當複製動作完成後，會繼續做比對硬碟功能。

4 清除硬碟

4-1 清除硬碟

4-1-1 快速清除

將硬碟內的目錄區域進行快速的清除動作，如同快速格式化，僅需幾秒即可完成快速抹除。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-1-2 完整清除

針對整顆硬碟的可讀寫資料儲存定址位置填入單一字元 **00**，進行完全抹除。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-1-3 DoD 清除

依據 **DOD 5220.22-M (3-pass)** 資料抹除進行三次抹除。針對整個硬碟內容進行重複 **3** 次徹底完整的清除動作，將所有儲存定址位置填入不同字元，第一次先填寫入 **00**，第二次填寫入 **FF**，第三次隨機填寫單一字元。以達到徹底清除硬碟中的資料。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-1-4 DoD 清除並比對

針對整個硬碟內容進行徹底完整的 **DoD** 清除動作後並進行比對硬碟功能。

4-1-5 七次清除 (7-Pass)

依據 DOD 5220.22-M ECE (7-pass) 資料抹除進行七次抹除。針對整個硬碟內容進行重複 7 次寫入不同字元的徹底完整清除動作，將所有儲存定址位置寫入不同字元，第一次先寫入 00 字元，第二次寫入 FF 字元，第三次隨機寫入字元，第四次隨機寫入字元，第五次寫入 00 字元，第六次寫入 FF 字元，第七次隨機寫入字元。以達到徹底銷毀硬碟中的資料。資料抹除後，硬碟可再使用。

4-1-6 安全清除

依據硬碟或 SSD 內建的安全清除命令執行資料清除方式，安全清除是針對硬碟邏輯區塊進行完整抹除動作，如在抹除過程完成前就中斷清除作業，該硬碟在任何裝置上都將無法使用。此功能可確保硬碟清除確實完成，以確保硬碟資料存取的安全。(大多數 SATA 硬碟都能支援，但非所有硬碟都支援，需具此清除命令的硬碟才能支援，不支援 IDE)。資料抹除後，硬碟可再使用。

- * 執行上述各種清除功能後的硬碟 (快速清除 除外)，可透過各種 Recovery 資料復原軟體作驗證，茲證明資料已徹底被清除完成。資料抹除後，硬碟可再使用。
- * 實際清除速度會因硬碟本身的速度而有所影響。
- * 可以使用 ◀、▶ 的按鍵，檢查每一插槽進行中的狀態資訊與結果。

4-2 清除 USB#2

4-2-1 快速清除

將 USB 儲存裝置內的目錄區域進行快速的清除動作，如同快速格式化，僅需幾秒即可完成快速抹除。資料抹除後，USB 儲存裝置可再使用。

4-2-2 完整清除

針對整個 USB 儲存裝置的可讀寫資料儲存定址位置填入單一字元 00，進行完全抹除。資料抹除後，USB 儲存裝置可再使用。

4-2-3 DoD 清除

依據 DOD 5220.22-M (3-pass) 資料抹除標準進行三次抹除。針對整個硬碟內容進行重複 3 次徹底的清除動作，將所有儲存定址位置填入不同字元，第一次先填寫入 00，第二次填寫入 FF，第三次隨機填寫單一字元。已達到徹底清除 USB 儲存裝置中的資料。使用 DoD 清除 USB 儲存裝置資料後，可以確保 USB 儲存裝置資料徹底清除不會被復原。資料抹除後，USB 儲存裝置可再使用。

- * 執行上述各種清除功能後的硬碟 (快速清除 除外)，可透過各種 Recovery 資料復原軟體作驗證，茲證明資料已徹底被清除完成。資料抹除後，硬碟可再使用。
- * 實際清除速度會因硬碟本身的速度而有所影響。
- * 可以使用 ◀、▶ 的按鍵，檢查每一插槽進行中的狀態資訊與結果。

5 附屬功能

5-1 顯示硬碟型號

可用此選項查看硬碟型號內容資訊。可使用 ◀、▶ 按鍵顯示每一硬碟插槽的資訊

5-2 顯示 USB 資訊

可用此選項查看 USB 內容資訊。可使用 ◀、▶ 按鍵顯示每一 USB 插槽的資訊

5-3 系統韌體升級

此功能為更新拷貝機系統韌體。將韌體檔案放入 USB 碟中，再將 USB 碟置入 USB 來源插槽後，選擇此功能按 **OK** 鍵便可開始做更新系統韌體動作，更新動作完成後，液晶顯示幕會出現顯示：(請先關閉電源後，等五秒鐘後再打開電源)，此時再請重新開機後即更新系統韌體完成。

5-4 顯示系統資訊

可用此選項查看硬碟拷貝機系統的韌體版本等資訊。

5-5 量測讀取速度

可量測出該硬碟或 USB 的讀取速度。

5-6 量測寫入速度 (注意：目標硬碟內容資料會被清除)

會實際執行寫入的動作以量測出該硬碟或 USB 的寫入速度。

* 執行此功能前請先確認目標硬碟中沒有重要資料，以免重要資料被清除。

6 系統設定

6-1 設定複製區域 (預設值：系統及全部資料)

可預先設定要拷貝硬碟內容資料的方式。可設定四種拷貝模式：系統及全部資料、有效的格式化區域、整個硬碟、選擇百分比。

6-1-1 系統及全部資料

針對來源硬碟中能辨識分析到的系統及全部資料進行複製到目標硬碟，如 2TB 來源硬碟中的作業系統加全部資料檔案共有 60GB 的容量，那就只需要將 60GB 系統資料拷貝到目標硬碟的時間，如以本機的 SATA 對拷速度每秒 120MB 則只需 8.5 分鐘時間即可複製完成，複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。(目標硬碟總容量必須大於或等於來源硬碟中的全部有效磁區的總容量才能正確複製)

* 實際對拷速度會因硬碟本身讀寫速度而有所影響

* 如遇特殊無法辨識分析的系統及資料，會自動轉成 6-1-2 有效的格式化區域 模式來複製硬碟。假如連有效的格式化區域也是特殊格式化，則會自動轉成 6-1-3 整個硬碟 模式來複製硬碟，不須再手動切換，複製完成後預設模式會自動回到 6-1-1 系統及全部資料。

6-1-2 有效的格式化區域

針對來源硬碟中所分析到全部的有效磁區容量(是指磁區大小,非資料量)進行複製到目標硬碟,如 2TB 來源硬碟中只有 C 槽 500GB 加 D 槽 1TB 兩個磁區,剩下的是未格式化空間,那此硬碟的有效磁區共有 1500GB 總容量,那就需要 1500GB 的複製時間,如以本機的 SATA 對拷速度每秒 120MB 則需 208 分鐘的時間可複製完成,複製完成後目標硬碟內容會與來源硬碟內容完全相同。
(目標硬碟總容量必須大於或等於來源硬碟中的全部有效磁區的總容量才能正確複製)

6-1-3 整個硬碟

拷貝整個硬碟,針對來源硬碟的整個硬碟從可以儲存的第一個 Sector 到最後一個 Sector 全部拷貝,不管有無資料、格式、內容或磁區,從頭到尾 **Sector by Sector** 方式,將硬碟的所有容量全部拷貝一遍(一個 Sector 是 512 byte)。如 2TB 來源硬碟全部容量共 2000GB 的,那就只需要 2000GB 的複製時間,如以本機的 SATA 對拷速度每秒 120MB 則需 278 分鐘的時間可以複製完成,複製完成後目標硬碟的內容會與來源硬碟內容完全相同。
(目標硬碟的總容量必須大於或等於來源硬碟才能正確複製)

6-1-4 選擇百分比

針對來源硬碟的整個硬碟的全部容量設定要複製的資料百分比範圍。使用 ▲、▼ 的按鍵可由 1% 到 100% 自行設定複製的百分比容量範圍。
(目標硬碟的總容量必須大於或等於來源硬碟設定複製範圍百分比容量才能複製)

6-2 拷貝 GPT 備份區域 (預設值:要拷貝)

拷貝時是否要連同 GPT 備份區域一同拷貝。

6-3 容許壞軌數量 (預設值: 0 個壞軌數)

針對拷貝時,對於硬碟有壞軌區域進行忽略的動作,可自行設定要容許的壞軌數量,最多可容許 **無限** 個壞軌數。進行拷貝時如硬碟壞軌數達到預設的壞軌數量時,該硬碟就會停止拷貝動作並直接顯示錯誤。

6-4 清除時包含來源碟 (預設值:不允許)

針對清除硬碟內容資料時,可以設定是否允許將 **來源硬碟** 的內容資料也一併清除。

6-5 拷貝時清除磁碟簽章 (預設值:不要)

針對拷貝硬碟時,可以設定是否要將磁碟簽章一併清除。

6-6 回復出廠設定值

清除所有自訂的設定值,將所有設定回復到出廠的設定值。

- * **註 1**：此機器無法備份具有防拷內容的裝置或格式，例如硬碟序號防拷或密碼鎖等防拷保護。
- * **註 2**：此機器無法清除具有防拷內容的裝置，例如硬碟啟動密碼鎖等保護。
- * **註 3**：本機 SATA 介面的對拷速度實測最高每秒 120MB，USB 介面的對拷速度實測最高每秒 14MB，但實際對拷速度會因儲存媒體本身的讀寫速度而有所影響。
- * **註 4**：如有任何問題，歡迎來電 **02-22960933** 詢問或透過 **Line ID : bedste.bill** 詢問客服人員。

標準配備：100~240V AC 電源線組 x1，SATA 硬碟連接線 x2，原廠使用說明 x1。

保固說明：主機台灣製造一年保固。

（線材配件、使用不當或人為因素等，不在保固範圍。離島及境外地區往返運送由買方自行負擔）

》若有以下情形，本公司有權拒絕受理 **保固更換 及 維修相關 的服務申請**

1. 由於拆卸和改造或不當修理（非本公司提供的維修服務）而造成的故障和損傷。
2. 有自行拆卸過的痕跡，或保固標籤破損。
3. 人為因素所造成的損傷嚴重，經本公司判斷認為即使進行維修也難以維持原來的功能。

本公司保留所有產品規格設計與售價之最終變更權利，且不需另行通知或公告！

Bedste 頂創資訊 www.bedste.com.tw